

RTD2

Памятка о событиях превышения температуры 158.1 и 159.1
Ред. 1.0



Введение

К беспроводным панелям «Контакт» подключается до 4 датчиков температуры RTD2. К каждому датчику может быть дополнительно подключен внешний температурный сенсор с микросхемой DS18B20.

Таким образом панели различают значения 8 температур.

При включенном формировании событий «Температура выше/ниже» панель формирует общесистемные события 158.1 и 159.1. При этом номером зоны кодируется номер датчика и его вид.

Таблица может быть использована, если требуется расшифровка по номеру зоны, какой из 8 датчиков зафиксировал превышение порогов.

Таблица соответствия номеров зон

Номер зоны	Номер и тип датчика
31	Радиодатчик температуры №1, встроенный сенсор.
32	Радиодатчик температуры №1, внешний сенсор.
33	Радиодатчик температуры №2, встроенный сенсор.
34	Радиодатчик температуры №2, внешний сенсор.
35	Радиодатчик температуры №3, встроенный сенсор.
36	Радиодатчик температуры №3, внешний сенсор.
37	Радиодатчик температуры №4, встроенный сенсор.
38	Радиодатчик температуры №4, внешний сенсор.

Обратите внимание, что проводной датчик температуры, подключаемый к панели Контакт GSM-16 также имеет уникальный номер зоны.

Номер зоны	Номер и тип датчика
1	Проводной датчик температуры 1-Wire.

История изменений

Версия	Дата изменения	Описание
1.0	03.12.2019	Создание документа.